




CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S

| | |
|---------------------|---|
| Onderdeel nummer: | CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S |
| Fabrikant / Merk: | Schurter |
| Productomschrijving | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| Datasheets: |  CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S.pdf |
| RoHS-status |  Loodvrij / RoHS-conform |
| Vershipen van | Hong Kong |
| Zending manier | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[OFFERTE AANVRAGEN](#)

Afbeelding kan representatie zijn. Zie specificaties voor productdetails.






Specificaties van CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S

| | |
|--------------------------------|---|
| ONDERDEEL NUMMER | CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S |
| FABRIKANT | Schurter |
| BESCHRIJVING | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| LEID FREE STATUS / ROHS STATUS | Loodvrij / RoHS-conform |
| DATA PAPIER |  CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S.pdf |
| NOMINALE SPANNING - DC | 60V |
| NOMINALE SPANNING - AC | 42V |
| TYPE | Capacitive, Illuminated |
| KLEMTYPE | Wire Leads |
| SCHAKELFUNCTIE | Off-On |
| SERIE | CPS |
| PANEELUITSPARING DIMENSIONS | Circular - 22.10mm Dia |
| PACKAGING | Bulk |
| TEMPERATUUR | -40°C ~ 60°C |
| MONTAGE TYPE | Panel Mount, Front |
| VOCHTGEVOELIGHEIDSNIVEAU (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MECHANISCHE LIFE | - |
| LOODVRIJE STATUS / ROHS-STATUS | Lead free / RoHS Compliant |
| INGRESS PROTECTION | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| VERLICHTING VOLTAGE (NOMINAAL) | 5 ~ 28 VDC |
| VERLICHTING, KLEUR | LED, Green/Yellow |
| KENMERKEN | Ceramic Actuator, Finger Guide, 4 Symbol |
| ELEKTRISCHE LIFE | - |
| GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| HUIDIGE SCORE | 100mA (AC/DC) |
| COLOR - ACTUATOR / CAP | Clear (White Filter/Diffuser) |
| CIRCUIT | SPST |
| ACTUATOR TYPE | Round, Button, Flush |

Gerelateerde Tags

| | | |
|--|---|---|
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S | CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S-distributeur | CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S leverancier |
| CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S prijs | CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S Afbeeldingen | CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S-afbeelding |
| CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S PDF-gegevensblad | CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S Download gegevensblad | Gegevensblad CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S |
| CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S-voorraad | Koop CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S | Koop Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S |
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S | Schurter leverancier | Schurter-distributeur |
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S | Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1031-S | |

gerelateerde producten

| | |
|--|---|
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1035-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1037-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1034-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1028-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1029-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1033-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1026-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1025-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1032-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1030-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1027-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GYVAR-W1036-S</p> <p>fabrikanten: Schurter Beschrijving: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Op voorraad: Out stock</p> <p>RFQ</p> |